

Ports und Firewalls

Erforderliche Adressen und Ports in allen Firewalls freigeben

ESI[tronic] 2.0 / DDM

<https://update.esitronic.com/> 443 *Update-Server*

<http://www.bosch.com>, <https://www.bosch.com> 80/443 *DDM-Verbindungstest*

<http://cdn.esitronic.de/>, <https://cdn.esitronic.de/> 80 *Ablage für Download-Dateien*

<http://cdn2.esitronic.de/>, <https://cdn2.esitronic.de/> 80

<http://download.esitronic.de/>,

<https://download.esitronic.de/> 80

<https://blackbox.api.escrypt-pseudonyms.com> 443 *Feedback-Server DDM*

<https://fbs.esitronic.com/> 443 *Feedback-Server DDM*

<https://1p01.api.escrypt-pseudonyms.com> 443 *Feedback-Server DDM*

EBR

<https://newp.esitronic-web.com/> 80

KTS Truck

<https://www.online-repairinfo.com/WslInfoOnlineAccess.aspx> 443

Die HTTP-Methoden "Get" und "Head" müssen unterstützt werden.

Die HTTP-Methoden "Get" und "Head" sind notwendig, um Hintergrund-Downloads zu ermöglichen.

Diese Methoden dienen dem Webserver als Kommunikationsfunktionen. Werden die HTTP nicht unterstützt, kann kein Download erfolgen. Die Aktivierung dieser Methoden muss auf Seite des Webserverns erfolgen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.

Die Freigabe der Adressen und Ports unterscheidet sich je nach Firewall. Weitere Informationen siehe Hilfe-Funktion der Firewall.

Mit dem folgenden Link kann überprüft werden, ob die Einstellungen erfolgreich waren und der Lizenzserver erreicht werden kann: <https://esitronic.bosch.de/upm-licence-request-portal/>